

Trainieren wie ein Profi.

# Das Desmo.

bis zu  
**25 %**  
Steigung



For The Long Run

**WOODWAY®**

[www.woodway.de](http://www.woodway.de)

# Das Desmo.

## Desmo / Desmo H / Desmo HP

### Das Gerät, um das Sie jeder beneiden wird!

Egal ob für Profisport, Fitnessstudio oder ein Workout in den eigenen vier Wänden; das Desmo ist ideal geeignet für jedermann, vom Marathonläufer über den Sprinter bis hin zum Gelegenheitsjogger.

WOODWAY's Flaggschiff, das Desmo, ist das ideale Laufband für Ihr Studio. Durch seine innovative Konstruktion kombiniert es Leistung und Zuverlässigkeit mit bedienerfreundlichem Design und hilft Ihnen und Ihrer Einrichtung dabei, sich von anderen abzusetzen. Ihren Mitgliedern wird mit dem Desmo das beste und komfortabelste Laufband geboten, während gleichzeitig längere Laufzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringster Stromverbrauch die Kosten niedrig halten.

WOODWAY's patentierte gummibeschichtete Lamellen-Laufbandtechnologie vermittelt ein weltweit unvergleichliches Laufgefühl - **Feel The Difference.**

### Abmessungen



### Technische Ausstattung

<b>Art der Lauffläche</b>	60 individuelle Lamellen
<b>Antriebssystem</b>	114 Präzisionskugellager mit 12 Führungsbordscheiben (4 mm laterale Toleranz)
<b>Lauffläche</b>	Gummibelag, aufvulkanisiert (38-43 Shore)
<b>Motor</b>	1,5 KW
<b>Gerätgewicht</b>	230 kg
<b>Stromversorgung</b>	230V, 16A

### Leistungsmerkmale

<b>Max. Läufergewicht</b>	Laufen 225 kg Gehen 350 kg
<b>Nutzbare Lauffläche</b>	(L) x (B) 157 cm x 55 cm
<b>Geschwindigkeit</b>	0 - 25 km/h
<b>Steigung</b>	0 - 25 % (optional -3 bis 22 %)
<b>WOODWAY-Garantiebestimmungen</b>	10 Jahre auf den Stahlrahmen 5 Jahre auf die Funktion der Lauffläche 5 Jahre auf Motor und Steuerung 3 Jahre auf Nicht-Verschleißteile 1 Jahr auf Arbeit und alle Teile

**Voraussetzung:** Die oben erwähnte Garantie ist nur gültig in Verbindung mit einer jährlichen Wartung durch einen autorisierten WOODWAY Service-Techniker.



### Wirtschaftliche und gesundheitliche Vorteile

- Bis 240.000 km ohne einen einzigen Laufflächenwechsel
- Geringer Wartungsaufwand durch reibungsarmes Konstruktionsprinzip
- Dauerhaft ca. 35% Stromersparnis durch Kugellagertransportsystem gegenüber herkömmlichen Laufbändern
- Bis zu 90% Absorption der Aufprallenergie durch Lamellenlauffläche

### Verfügbare Displayversionen



Das STD (Standard) Display visualisiert dem Läufer alle notwendigen Daten (Geschwindigkeit, Distanz, Kalorien, Herzfrequenz und Zeit).



Das PTB (Personal Trainer Board) Display bietet Ihnen zusätzlich diverse vorgespeicherte Trainingprogramme und Fitnesstests, sowie die Möglichkeit der Erstellung von bis zu 99 eigener Programme und die Option des herzfrequenzgesteuerten Trainings.

For The Long Run®

**WOODWAY®**