



TRAIN LIKE A PRO.

LEISTUNGSSPORT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Die Pro-Serie wurde speziell für den Dauereinsatz im Hochleistungssport entwickelt. Aus der bewährten Lamellentechnologiebasis entstand durch Erweiterung von Größe und Vielfältigkeit das Modell Pro - Das ideale Trainingstool für jeden, dem das Beste nicht gut genug ist.



For The Long Run®
WOODWAY®

WOODWAY EUROPEAN HEADQUARTERS
Steinackerstr. 20, D-79576 Weil am Rhein, Germany
PHONE +49 - 7621 - 940 999 - 0 | FAX +49 - 7621 - 940 999 - 40
WOODWAY.DE

WOODWAY WORLD HEADQUARTERS
W229 N591 Foster Court Waukesha, WI 53186, U.S.A.
PHONE (800) 966 - 3929 | FAX (262) 522 - 6235
WOODWAY.COM

PRO

- Standard Feature
- Optionales Feature



	PRO	PRO mit TV	
USER INTERFACE	Polar-Herzfrequenzmessung (codiert/uncodiert)	●	●
	ANT+ Kompatibilität	●	●
	USB-Schnittstelle	●	●
	Handpulssensoren	●	●
	LED Standard Display	●	●
	LCD Personal Trainer Display	○	○
	19" LCD HDTV	-	●
	Netpulse Touch Screen Entertainment	-	-
	Netzwerkfähigkeit	-	-
	ECOFIT® Aktivierung	-	-
	RS 232 Schnittstelle	○	○
	CSAFE Kompatibilität	●	●
	Funk-Fernbedienung	-	-
	PT Pro Software	○	○
	RFID System	○	○
SPECIFICATIONS	Laufflächenabmessung	157 x 70 cm	
	Max. Nutzergewicht	Laufen: 180 / Gehen: 360 kg	
	Laufflächenaufbau	60 individuelle Lamellen	
	Transportsystem	114 Präzisionskugellager mit 12 Führungsbordscheiben	
	Laufoberfläche	Vulkanisierter Kautschuk (38-43 Shore Härte)	
	Antriebsmotor	Bürstenloser Servomotor, 1,5 kW	
	Gerätegewicht	260 kg	
	Breite	122 cm	
	Länge	193 cm	203 cm
	Höhe	173 cm	198 cm
	0-25% Steigung	●	
	(-3%) - (+22%) Neigung	○	
	0-25 km/h	●	
	Reverse	-	
	Stromversorgung	220-240V 50/60 Hz 16A (träge) (separate Absicherung empfohlen)	
Jump Plate	○		
Garantie	7 Jahre auf den Stahlrahmen 5 Jahre auf die Funktion der Lauffläche 3 Jahre auf Motor, Steuerung und Nicht-Verschleissteile 1 Jahr Vollgarantie		

Voraussetzung: Die oben erwähnte Garantie ist nur gültig in Verbindung mit einer jährlichen Wartung durch einen autorisierten WOODWAY Service-Techniker.

Technische Änderungen vorbehalten. Garantien und technische Daten ausserhalb Deutschlands können abweichen. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Händler.



*Personal Trainer Display Option

IMMER ALLES IM BLICK

- Komfortable Bedienmöglichkeiten
- LED-Anzeigen für Geschwindigkeit, Steigung, Distanz, Zeit und Herzfrequenz
- CSAFE kompatibel
- Vorgespeicherte Trainingsprogramme und Fitnessstests
- Möglichkeit zur Erstellung von bis zu 99 eigenen Programmen
- Netzwerkfähig und kompatibel mit diversen Fitness-Apps
- USB-Schnittstelle für Trainingsdatenexport und als externe Stromquelle (z.B. für Smartphone oder MP3-Player)



WOODWAY LAMELLENLAUFFLÄCHE

- Unvergleichlich angenehmes Laufgefühl
- Optimale Absorption der Aufprallenergie durch einzigartige Lamellenlauffläche
- Geringer Wartungsaufwand durch reibungsarmes Konstruktionsprinzip
- Dauerhaft ca. 35% Stromersparnis gegenüber herkömmlichen Laufbändern durch hochwertiges Kugellagertransportsystem
- Bis zu 240.000 Km ohne einen einzigen Laufflächenwechsel

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT BESUCHEN SIE WWW.WOODWAY.DE ODER KONTAKTIEREN SIE UNSEREN VERTRIEB.